



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi5 Flex con pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones laterales de volumen y encendido para Xiaomi Mi5

1,55 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

### Paso 1 - Bandeja sim

Primero extraemos la bandeja sim.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa y una ventosa retiramos la carcasa trasera.



### Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la extraemos.



### Paso 4 - Cámara frontal

Retiramos la cámara frontal.



## Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.



## Paso 6 - Placa base

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa, y la retiramos.



## Paso 7 - Flex con pulsadores laterales

Retiramos los blindajes que están por encima del flex, y retiramos también las teclas, y para terminar con la ayuda de unas pinzas lo suficientemente fina o con una púa, iremos despegando el flex que vamos a cambiar.



