Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T3 10 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Limpiador isopropanol Cleanser IPA, botella de 0.5 litros

5,88 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos retirar la bandeja.

Paso 2 - Pantalla

Desenganchamos todos los bordes de la pantalla, y la levantamos con cuidado de no dañar el flex.

Paso 3 - Pantalla compelta

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y al retirarlo ya podemos desconectar el flex de la pantalla.







Paso 4 - Batería

Desconectamos el flex de la batería y procedemos a despegarla con una herramienta lo suficientemente fina, y si es necesario podremos echar unas gotas de alcohol para ablandar el adhesivo.