



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S4 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa de batería

Con ayuda de una herramienta de apertura, retire la tapa de la batería.



Paso 2 - Batería

Retire la batería.



Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

Extraiga las tarjetas SIM y microSD.



Paso 4 - Carcasa intermedia


Retire los 9 tornillos Phillips y suelte la carcasa intermedia con ayuda de la herramienta de apertura.



Paso 5 - Placa base

Desconecte todos los conectores de la placa base, también los cables coaxiales y el plástico que cubre la cámara frontal y el sensor de proximidad.





Paso 6

Retire la cámara delantera, después extraiga los tornillos Phillips para poder sacar el conector de audio, y ya puede extraer la placa base.



Paso 7 - Vibrador

Levante cuidadosamente el flex del vibrador, y seguidamente, también con cuidado, levante el vibrador.

