



Manual paso a paso: de ZTE Blade A452 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos sacando la carcasa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2

Retiramos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después, haciendo palanca con una herramienta, la desencajaremos.





Paso 3 - Retirar batería

Desconectamos la batería y la despegamos.



Paso 4 - Pulsadores laterales

Para terminar, desconectamos el flex y lo despegamos del chasis.



