



Manual paso a paso: de NOS NOVU II Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Placa auxiliar con conector microUSB, vibrador y micrófono ZTE Blade L5 Plus /

2,89 €



Placa auxiliar PREMIUM con componentes para ZTE Blade L5 Plus /

3,96 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos sacando la carcasa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Sacamos la batería y retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia. Después, como con la carcasa trasera, haremos palanca para soltarla.





Paso 3 - Retirar vibrador

En este paso, despegamos el vibrador y lo desoldamos de la placa auxiliar.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión y ya solo queda despegar la placa auxiliar del chasis.



