



Manual paso a paso: de Elephone C1 Mini Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD para poder sacar la carcasa trasera. Para ello, primero extraemos los dos tornillos Torx T3 que la sujetan por la parte inferior y luego haremos palanca para desencajarla.





Paso 2 - Placa auxiliar

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y lo apartamos.

Ya solo falta desconectar el cable de antena y despegar la placa auxiliar del chasis.



