



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Energy Tablet Max 3 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, utilizaremos una herramienta de apertura para hacer palanca y soltarla de las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Micrófono

Para terminar, desenchajamos el micrófono del chasis y lo desoldamos de la placa base.



