



Manual paso a paso: de LG K8 (2017) Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Pulsadores laterales de volumen para LG K8 DUAL/M200E

0,65 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 10 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y la desenganchamos con la ayuda de una herramienta plástica.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos y retiramos los componentes de la placa base, para poder retirarla con una mayor facilidad.

El lector de tarjetas no sería necesario extraerlo en este paso.





Paso 5 - Placa base

Retiramos la placa base.





Paso 6 - Pulsadores laterales

Retiramos el módulo con pulsadores laterales con la ayuda de una púa metálica lo suficientemente fina.

