



Manual paso a paso: de Wiko View Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinza con mecanismo cierre

7,43 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Haciendo movimientos de palanca, conseguiremos soltarla.





Paso 2 - Retirar batería

En este paso, simplemente retiramos la batería haciendo palanca para desengancharla.



Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y después lo desengajamos.





Paso 4 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, el flex de interconexión y el flex de la pantalla. Despegamos el vibrador y después despegamos la placa auxiliar del chasis.





Paso 5 - Vibrador

Ya solo falta desoldar el vibrador de la placa auxiliar.

