



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S3 Frontier Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Punta de repuesto
BEST-900M-T-K
estaciones de
soldadura

3,63 €



Estación doble de
soldadura SMD con
soldador Baku 878 L2

58,66 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Correa

Desenganchamos las correas, para ello deberemos presionar las pestañas que señalamos en la segunda fotografía.





Paso 2 - Carcasa trasera con antena NFC

Retiramos los 4 tornillos Triwing (Y0.6), y desenganchamos la carcasa con la ayuda de una herramienta de apertura.





Paso 3 - Placa base

Desconectamos todos los cables flex que est n conectados en la placa base, retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y ya podemos levantar la placa base, pero con cuidado porque hay un flex que se encuentra soldado.





Paso 4 - Batería

Despegamos la batería.



Paso 5 - Placa base

Desoldamos la placa base.



Paso 6 - Chasis

Retiramos el chasis del smartwatch.



Paso 7 - Vibrador

Despegamos el vibrador que vamos a remplazar.

