



Manual paso a paso: de Wiko Harry Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, deslizaremos una herramienta plana por el contorno entre esta y el marco.





Paso 2 - Retirar batería

Simplymente haremos palanca en el orificio que tiene en la parte inferior para desengancharla. Este paso también se puede hacer directamente con las manos.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desengajamos.





Paso 4 - Vibrador

Para terminar, despegamos el vibrador del chasis y lo desoldamos de la placa base.

