Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Pixi 3 10" Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, primero abrimos la tapa donde va la tarjeta SD para retirar el tornillo que la sujeta y después haremos palanca con una herramienta de apertura, deslizándola por todo el contorno, soltaremos las muescas que la sujetan.

Paso 2 - Batería

Para terminar, despegamos la batería del chasis y después la desoldamos de la placa base.