



Manual paso a paso: de ZTE Blade A6 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, extraemos la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1) y con la ayuda de una púa fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, el flex de interconexión y el flex de los botones frontales, y ayudándonos de una herramienta plana despegaremos la placa auxiliar que vamos a reemplazar.



