



## Manual paso a paso: de Motorola Moto E4 Plus Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas  
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de  
soldadura SMD,  
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €



Destornillador alta  
calidad con 24  
puntas de repuesto  
magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno hasta desengancharla.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia superior

Ahora sacaremos las carcasas intermedias. Empezamos retirando los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna que cubre la placa base y después la desenganchamos.





### Paso 3 - Retirar carcasas

Ahora retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz para desensajarlo.

También retiraremos el blindaje que cubre la batería. Para ello simplemente tendremos que retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que todavía la sujetan.



## Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes de la placa base y desenchajamos el vibrador.





## Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que todavía sujetan la placa base y la desencajamos.



## Paso 6 - Placa base

Ya solo falta desoldar el vibrador de la placa base.



