



## Manual paso a paso: de Gigaset GS170 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta de apertura entre esta y la carcasa. Deslizándola por todo el contorno la desengancharemos.





## Paso 2 - Retirar batería

Desencajamos la batería haciendo palanca por el orificio que trae con este propósito.



### Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.





#### Paso 4 - Cámara delantera

Ya solo falta desconectar y desenganchar la cámara.



