



## Manual paso a paso: de Energy Sistem Pro 4 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera, con cuidado de no perder las teclas laterales.





## Paso 2 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la cámara, desconectamos el flex y ya podremos retirar la cámara averiada.



