



Manual paso a paso: de Energy Sistem Pro 4 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera, con cuidado de no perder las teclas laterales.





Paso 2 - Adhesivos

Despegamos los adhesivos.



Paso 3 - Pulsadores laterales

Desconectamos el flex de la pantalla táctil, y así podremos desconectar el flex de los pulsadores más fácilmente, y tan sólo quedará despegar la zona de los pulsadores con la ayuda de una púa fina.



