



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Elephone P8 Cable Coaxial de Antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable coaxial de  
antena de 108 mm

2,25 €



Herramienta apertura  
con cabezal de acero  
al carbono y mango  
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas  
metálicas para  
apertura de  
dispositivos

3,09 €



Pinzas ultrafinas  
rectas ESD-11

2,51 €



Destornillador  
profesional de punta  
torx de 2 x 40mm

1,71 €



Destornillador  
profesional 6 en 1 K-  
8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente





## Paso 2 - Retiramos el altavoz

Retiramos el altavoz para liberar el cable coaxial.



### Paso 3 - Retirar Cable Coaxial

Retiramos el cable coaxial de antena.

