## Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C5s Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <a href="Impextrom.com">Impextrom.com</a> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





## Paso 1 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura para separar poco a poco, por todos los bordes la carcasa trasera. Una vez separada retiramos la batería.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 8













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 8

Desatornillamos los tornillos de la carcasa intermedia. Introduciendo una herramienta de apertura hacemos palanca hasta retirar la carcasa intermedia.













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 8





Paso 3 - Cámaras

Retiramos las cámaras tras desconectar los flex de la placa base.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 8









Paso 4 - Vibrador

Desoldamos el vibrador con cuidado y lo despegamos de la placa base.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 8







Paso 5 - Pulsadores laterales y flex


Desconectamos los flex restantes de la placa base.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 8

















Desconectamos la placa base.











