



## Manual paso a paso: de Huawei P20 PRO Cable Coaxial

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable coaxial de antena de 144 mm

2,12 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - SIM y Carcasa trasera

Retiramos el compartimento de la tarjeta SIM, con una herramienta de extracción de SIM.

Aplicamos calor para ablandar el pegamento, y con mucho cuidado introducimos una púa plástica para separar la carcasa trasera. Cuando la tengamos despegada, la separaremos con cuidado, ya que tiene un flex conectado a la placa base y podría romper si tiramos con fuerza.







## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los tornillos que sujetan la carcasa intermedia. Y haciendo palanca con una herramienta de apertura separaremos la carcasa intermedia.





### Paso 3 - Flex interconexión

Retiramos la chapa que cubre el puerto de carga del flex de interconexión. Y retiramos el flex



## Paso 4 - Cable coaxial

Retiramos el cable coaxial después de desconectarlo de la placa base y la placa auxiliar.

