



Manual paso a paso: de Gigaset GS370 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM del terminal.





Paso 2 - Carcasa Trasera

Con una púa, haciendo palanca retiramos la carcasa trasera.





Paso 3 - Cámara frontal

Retiramos la cámara frontal de la placa base.



