



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi A2 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinza profesional antiestática negra

1,37 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla completa IPS LCD negra para Xiaomi Mi 6X / Xiaomi Mi A2,

17,52 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM, retiramos la bandeja SIM del móvil.





## Paso 2 - Abrir

Retiramos los tornillos pentalobe (TS1) con un destornillador.



Introducimos la púa entre la pantalla y la carcasa y con una herramienta de apertura y mucho cuidado vamos separando la pantalla de la carcasa.







### Paso 3

Retiramos la chapa protectora y liberamos el flex de la pantalla.





#### Paso 4 - Pantalla

Retiramos el flash delantero, despegándolo, de la pantalla.

Retiramos el auricular, despegándolo de la pantalla.



