



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 6 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5Mpx para Xiaomi Redmi 6

3,09 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Apertura

Usar la herramienta púa para desprender la carcasa trasera. Con la herramienta de apertura soltar la conexión del lector de huellas.





Paso 2 - Extraer batería

Sacar los tres tornillos que sujetan la tapa de protección de la conexión y retirarla. Retirar los adhesivos de la batería. Extraer la batería con la herramienta iPlastix.






Paso 3 - Soltar conexiones de la placa base

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base.





Paso 4 - Extraer placa base

Sacar los tornillos que sujetan la placa base, con la herramienta de apertura retirar la tapa y extraer la placa base.



Paso 5 - Extraer cámara frontal

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara y extraerla.

