Manual paso a paso: de LG K9 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera.

Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desengancharemos con la ayuda de una herramienta plana.

Paso 4 - Placa base

Desconectamos la cámara trasera, el adhesivo que despegamos en la tercera fotografía, y desconectamos el flex de la pantalla que se encuentra en la parte inferior de la placa base, y ya podremos desengancharla.





Paso 5 - Cámara frontal

Por último desconectaremos la cámara averiada que vamos a cambiar.





PWT88
04MAA


D1819