



Manual paso a paso: de LG G7 ThinQ Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8Mpx para LG G7 thinQ (G710EM), LG G7 fit (Q850EMW)

11,10 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Despegar tapa trasera

Para empezar tendremos que despegar la tapa trasera, para lo cual la calentaremos y así ablandaremos el adhesivo. Después deslizaremos una herramienta de apertura plana por el contorno para separarla.





Paso 2 - Antena NFC

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la retiramos.



Paso 3 - Cámara delantera

Para terminar, desconectamos la cámara delantera y la desencajamos del chasis.

