Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S4 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack tablet para Samsung Galaxy Tab S4 (SM-T835), (SM-

2,25 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera a unos 60º durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, deslizaremos una herramienta de apertura plana por todo el contorno, entre la tapa y el marco, para despegarla.



Tuned by AKG

Tuned by AKG

Tuned by AKG
SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Paso 2 - Retirar carcasa interna

Retiramos los veintitrés tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos del chasis. Antes de retirarla sacaremos la bandeja SIM/SD y desconectaremos el flex de la placa de contactos de teclado.











Paso 3 - Conector de audio

Ya solo falta desconectar el conector de la placa auxiliar y despegarlo del chasis.








LF-AG
SI 1832