



Manual paso a paso: de LG Optimus G Teclas de volumen y encendido.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Sacar carcasa trasera

Para abrir la carcasa primero sacaremos el soporte de tarjetas sd y después retiraremos los 2 tornillos de la parte inferior.





Paso 2

Utilice la púa para abrir la carcasa desplazándola por el contorno del teléfono con cuidado.





Paso 3 - Retirar teclas

Para retirar los botones solo presionaremos suavemente.





Paso 4 - Teclas laterales

