



## Manual paso a paso: de Woxter Zielo H10 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Altavoz tono de llamada genérico de 16.02 x 9.04 x 3.61 mm

0,56 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera usando la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.





## Paso 2 - Batería

Extraiga la batería, tirando por la parte inferior.





### Paso 3 - Tarjetas SIM y microSD

Retire la(s) tarjeta(s) SIM y la micro SD.





#### Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia, incluido el que se oculta tras la pegatina con las letras "QT" (marcado en azul) .



## Paso 5

Desensamble la carcasa intermedia (marco incluido) con la herramienta de apertura.



## Paso 6 - Altavoz

Despegue el altavoz de la carcasa con la espátula metálica.

