



## Manual paso a paso: de TP-Link Neffos X9 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura retiramos la carcasa trasera con cuidado, sin tirar fuerte.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica y la retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huellas de la placa base. Retiramos la carcasa trasera.





### Paso 3 - Modulo de altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) del módulo de altavoz. Retiramos haciendo palanca.





#### Paso 4 - Vibrador

Desoldamos el vibrador.

Lo despegamos y lo retiramos.



## Paso 5 - Componentes

Desconectamos el interflex de conexión. Desconectamos el cable coaxial.



## Paso 6 - Placa auxiliar

Despegamos la placa auxiliar hasta retirarla.



