Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A7 (2018) Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara trasera triple de 24 mpx / 5 mpx / 8 mpx para Samsung Galaxy A7 2018 (SM-

15,57 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera y bandeja SIM

Retiramos la banceja SIM con una herramienta de extracción de SIM.

Calentamos la carcasa trasera a 80º durante un minuto. Introducimos una herramienta de apertura metálica para separar ligeramente la carcasa trasera, cuando tengamos acceso, podremos introducir una púa metálica y posteriormente una púa plástica, para no rayar la carcasa trasera. Realizaremos todo el contorno hasta despegarla por completo.



Paso 2 - Marco intermedio

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) de la carcasa intermedia.

Introducimos una herramienta para separar la carcasa intermedia y porder retirarla.





Paso 3 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal y la retiramos.







Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla, el flex de interconexión, el flex de la batería y los dos cables coaxiales.

















Paso 5 - Placa base

Desatornillamos el tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la placa base y la retiramos.









Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos los tres flex de la cámara trasera y la retiramos.