



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A (2018) Altavoz superior derecho

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD. Después haremos palanca por todo el contorno, con una herramienta plana, para separar la carcasa del chasis.





Paso 2 - Altavoz

Para terminar, desconectamos el altavoz y retiramos el tornillo Phillips (PH#00) para poder desenchajarlo.

