



Manual paso a paso: de LG G3 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con cámara frontal de 2.1Mpx LG G3, D855

2,30 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Características técnicas

Pantalla: 5.5 pulgadas Quad HD IPS

Medidas: 146.3 x 74.6 x 8.9 milímetros

Peso: 149 gramos

Resolución: 2.560 x 1.440, 538 ppp

Procesador: Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core hasta 2.5 GHz

Capacidad: 16 GB

RAM: 2 GB

Cámara: 13 megapíxeles con OIS+ y Láser Auto Focus y frontal 2.1 MP

Batería: 3.000mAh

Sistema Operativo: Android 4.4.2 KitKat



Paso 2 - Apertura

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, evitando así rayar la carcasa.



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y micro SD.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 9 tornillos Phillips que sujetan la parte superior de la carcasa intermedia.



Paso 6

Use la espátula metálica para soltar las muescas de plástico que sujetan la carcasa.



Paso 7 - Cámara delantera

Desconecte la cámara de la placa base y tire suavemente del conector para extraerla.

