



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A70 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz buzzer / tono de llamada para Samsung Galaxy A70, SM-A705F

1,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera ayudándonos de una o más púas plásticas, si fuese necesario podríamos aplicar un poco de calor para ablandar el adhesivo que la sujeta.






Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, retiramos la bandeja de las tarjetas y ya podremos desenganchar la carcasa.





Paso 3 - Altavoz

Para desenganchar el altavoz averiado tan sólo debemos presionar el altavoz que vamos a reemplazar.



