



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Woxter Zielo Q26 Cable coaxial de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable coaxial de
antena de 102 mm

0,78 €



Pinza antiestática de
precisión ESD-12 con
punta fina

2,17 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Woxter Zielo Q26

Características:

Pantalla: 5"

Tecnología: IPS

RAM: 1 GB

Procesador Gráfico: Quad Core

CPU: 1.3 Ghz

Cam: 8.0 mpx

Webcam: 2.0 mpx

Android: Android v 4.3 actualizable

Resolución: 960x540

Batería: 1800 mAh

Dimensiones: 143 x 73 x 9.4 mms.

Peso: 167 g.

Antes de empezar asegúrese que el teléfono está apagado.



Paso 2 - Apertura

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



Paso 3

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tarjeta microSD

Extraiga la tarjeta microSD.



Paso 5 - Tarjetas SIM


Extraiga la/s tarjeta/s SIM.





Paso 6 - Tornillos

Retire los 13 tornillos Phillips que sujetan la carcasa. Incluyendo el que está oculto tras la letra "W".



Paso 7 - Carcasa intermedia

Desensamble la carcasa intermedia, soltando las pestañas de plástico situadas en todo el contorno.






Paso 8 - Cable coaxial de antena

Retire el adhesivo que cubre la parte inferior.



Paso 9

Desconecte el cable coaxial de antena en los 2 extremos.



Paso 10

Finalmente, tire suavemente del cable para extraerlo.



