



## Manual paso a paso: de Asus Zenfone Zoom S Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una bandeja de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






## Paso 2 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (P2) que sujetan la carcasa trasera.

Retiramos la tapa de la batería desenchajándola.

Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.





### Paso 3 - Chapa metálica

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que protege el flex de la cámara.

