Manual paso a paso: de Sony Xperia T3 (Style) Antena GPS

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Sony Xperia T3 (Style)

Especificaciones:

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat

Pantalla: IPS LCD de 5,3 pulgadas con Triluminos display y Mobile BRAVIA Engine 2

Resolución HD de 720 x 1280 píxeles (277 ppi) **SoC:** Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 **CPU:** 4 núcleos ARM Cortex-A7 a 1,4 GHz

GPU: Adreno 305 Memoria RAM: 1 GB

Almacenamiento: 8 GB internos ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 32 GB **Cámaras:** Trasera de 8 megapíxeles con flash LED, y delantera de 1,1 megapíxeles

Redes: 2G GPRS, EDGE; 3G HSUPA, HSDPA; 4G LTE Cat.4

Conectividad: GPS con A-GPS y GLONASS, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC, Micro-USB 2.0, Radio FM, Jack 3,5

mm

Batería: 2500 mAh

Dimensiones: 150 x 77 x 7 mm

Peso: 150 gramos

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5

Retire las tarjetas microSD y SIM

Aprovecharemos la abertura para empezar a desensamblar la tapa trasera.










Paso 3

Use la espátula metálica especial para móviles.

Suelte las pestañas de plástico situadas en todo el contorno del teléfono.





ww







Paso 4

No dañe ni doble los 2 contactos metálicos situados en la parte inferior y superior respectivamente.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 5





Paso 5 - Antena GPS

Retire el tornillo Torx que sujeta la antena GPS.





Paso 6

Finalmente, despegue la antena de la placa base.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5