



Manual paso a paso: de Apple iPad Air 3 Gen, A2123 (2019) Botón frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



botón de menú (home) con lector de huellas plateado para iPad air 3 gen 10.5"

3,78 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas





10,41 €

Paso 1 - Pantalla completa

Para empezar deberemos aplicar calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y así podremos introducir una herramienta metálica lo suficientemente fina, con la cual abriremos un poco de hueco para introducir las púas plásticas para despegar todos los bordes de la pantalla, ya que con las púas plásticas será menos probable que dañemos la pantalla.

En la parte de abajo de la pantalla (donde se encuentra el botón) debemos tener cuidado de no dañar el botón con las púas plásticas.





Paso 2 - Botón frontal

Para terminar despegaremos el botón frontal averiado.

