Manual paso a paso: de OnePlus 7T Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Guantes de piel flor negros, talla L

4,11 €



Guantes de piel flor negros, talla M

3,62 €



Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera con una pistola de aire caliente, y ayudándonos de una o más púas plásticas despegaremos todos los bordes de la carcasa.














Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desengancharemos.









Paso 3 - Desconectamos batería

Para trabajar con una mayor seguridad desconectaremos la batería.



Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que están conectados en la placa base.

















Paso 5 - Placa base con componentes

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con una herramienta de punta plana la retiraremos.









Paso 6 - Placa base

Desenganchamos el blindaje que cubre los conectores de las cámaras, y desconectaremos las cámaras traseras de la placa base averiada que tenemos que remplazar.

