



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A51 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 32 mpx para Samsung Galaxy A51, SM-A515F/DS

3,94 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica de apertura iflex, en Blister

6,64 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico durante unos minutos, para ablandar el adhesivo, y, con la ayuda de una herramienta de apertura fina nos abrimos un pequeño hueco para introducir las púas plásticas y así ir despegando los bordes de la carcasa sin dañarla.






Paso 2 - Marco

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00), extraemos la bandeja de tarjetas con una herramienta de extracción de SIM y con una púa desenganchamos con cuidado el marco.





Paso 3 - Desconectamos la batería

Desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 4 - Cámara frontal

Por último desconectamos la cámara frontal con una herramienta plástica fina y la extraemos.



