



Manual paso a paso: de Oppo A15 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Oppo A15,

6,52 €

Paso 1 - Aplicación de calor


En primer lugar aplicamos calor por la parte trasera del terminal y con una herramienta fina vamos despegando la tapa de batería por todo su contorno hasta conseguir separarlos





Paso 2 - Tornillos y bandeja sim

Extraemos los diecinueve tornillos tipo Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia ,a continuación extraemos la bandeja sim para poder retirar la carcasa de su alojamiento.




Paso 3 - Lente de cámaras

Con una herramienta fina extraemos la lente de cámara



Paso 4 - Carcasa intermedia

A continuación vamos soltando la carcasa por todo su contorno con ayuda de una herramienta plástica y la retiramos





Paso 5 - Desconectamos batería

Con una herramienta fina soltamos la conexión de la batería alojada e la placa base para evitar incidentes.



Paso 6 - Componentes

Nos dirigimos a la parte inferior del terminal donde soltaremos las conexiones alojadas sobre la placa auxiliar



Paso 7 - Altavoz

Con una herramienta plástica fina retiramos el altavoz de su alojamiento.



Paso 8 - Placa auxiliar

Soltamos el cable coaxial que se encuentra sobre la placa auxiliar y con ayuda de una herramienta fina levantamos esta misma y la retiramos



