



Manual paso a paso: de LG K51s Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 13Mpx para LG K51s (LM-K510EMW)

3,97 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Para desenganchar todos los bordes de la carcasa utilizaremos una púa plástica, pero a la hora de abrir la carcasa debemos tener cuidado con el flex del lector de huellas.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ayudándonos de una herramienta de punta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y para evitar posibles daños que podamos generar al terminal.



Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal averiada que tenemos que cambiar.

