



Manual paso a paso: de Hannspree Hannspad 10.1 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

		
Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos	Pinza antiestática curva ESD-15	Ventosa de succión de 5.5 cm, (1UND)
1,59 €	2,98 €	1,62 €

Paso 1 - Hannspree Hannspad

Características

Procesador: Quad Core / ARM Cortex-A9 / 1.2 GHz
Pantalla: 10.1" IPS LED Backlight Panel / 1280x800
Memoria interna: 16 GB (NAND FLASH)
Memoria Ram: 1GB DDR
Memoria Extraíble: micro-SD x1, Max. 32GB
Cámara Frontal: 0.3MP / Trasera : 2MP
Batería: 3.7V Li-Polymer, 6000mAh
SO: Android 4.1 (Q4 2013 OTA upgrade to Android 4.2)
HDMI Output

Antes de comenzar, asegúrese que la tablet está apagada.



Paso 2 - Apertura

Sujete la pantalla con la ventosa de succión. Separe la carcasa por todo el contorno, haciendo palanca con la herramienta doble de apertura.



Paso 3

Tire de la ventosa mientras sujeta la tapa con la herramienta para separarla.



Paso 4 - Teclas laterales

Finalmente, extraiga las teclas laterales de encendido y controles de volumen.

