



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Watch 4 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm

2,97 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

4,10 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,54 €



Vibrador para Samsung Galaxy Watch 4 (44 mm), SM-R870 / Samsung

3,43 €

Paso 1 - Correas


Para empezar desengancharemos las correas para trabajar con una mayor comodidad.






Paso 2 - Carcasa trasera




Extraemos los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando poco a poco los bordes, y al levantarla debemos desconectar el conector del sensor cardíaco.







Paso 3 - Placa base


Desconectamos el flex de los pulsadores laterales y el conector de la pantalla, extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Extraemos la carcasa intermedia.



Paso 5 - Vibrador

Finalmente, con una espátula metálica despegaremos el vibrador que tenemos que reemplazar.

