



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia J Cámara.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa de batería

Utilice una herramienta de plástico para quitar la tapa de la batería, así evitara dañar o rayar la carcasa.



Paso 2



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Antena bluetooth y GPS

Retire los tornillos Torx que sujetan las antenas en las esquinas superiores.

En la fotografía, la antena GPS esta situada en la esquina superior izquierda y la antena BT en la superior derecha.



Paso 5

Separe el módulo de antena inferior con la ayuda de una herramienta de plástico, así evitará rayar o dañar la carcasa.



Paso 6

Debe retirar también los tornillos Torx que deja a la vista al quitar las antenas y un pequeño tapón.





Paso 7 - Carcasa intermedia

Separe la carcasa intermedia. Use una herramienta de plástico para no dañar o rayar el teléfono.



Paso 8 - Placa Base

Retire la pequeña almohadilla negra y desconecte el flex de las tarjetas SIM y SD.



Paso 9

Despegue el flex de las tarjetas SIM y SD de los blindajes metálicos de la placa base.

Puede aplicar calor con el Hot Glass para que se despegue más fácilmente.





Paso 10

Desconecte el cable flex del display.



Paso 11

Separe la placa base tirando de la parte superior.

La placa todavía estará sujeta por un cable flex de datos y el cable coaxial de la antena.



Paso 12

Retire la cinta plástica que cubre el conector y desconéctelo junto al cable coaxial.





Paso 13 - Cámara.

Suelte el conector y extraiga la cámara.

