



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A03 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €



Vibrador genérico de 14.44 x 2.97 x 9.95mm

0,92 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que cubre la placa base, y con una herramienta plana la desenganchamos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz, y con una herramienta plana lo desenganchamos.



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el conector de la pantalla y el cable coaxial, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la placa auxiliar.



Paso 7 - Vibrador

Finalmente, con una espátula metálica despegaremos el vibrador averiado.



