Manual paso a paso: de Oppo A94 5G Cámara principal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 48 Mpx para Oppo A94 5G, CPH2211

8,43 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.









Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo y con ayuda de una herramienta de apertura plana vamos despegándola con cuidado para poder separarla del chasis de la pantalla y no dañar los flex laterales, asímismo tendremos que despegar la carcasa trasera del adhesivo que sujeta el embellecedor de las cámaras traseras.











Paso 3 - Embellecedor cámaras traseras

Con ayuda de una herramienta plana despegaremos el embellecedor de cámaras traseras para poder dejar al descubierto todos los tornillos que sujetan la carcasa intermedia






Paso 4 - Chasis intermedio

Extraemos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia con marco y con la ayuda de una herramienta de apertura la desencajamos de las pestañas que la unen al chasis y la retiramos












Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.





Paso 6 - Cámara principal

Con ayuda de una herramienta plana desconectamos la cámara principal y la extraemos



