Manual paso a paso: de TCL 20 R 5G Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Vibrador genérico de 12,52 x 2,74 x 7,93 mm

1,25 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.

Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica plana iremos despegando todos los bordes de la carcasa hasta conseguir separarla del chasis



Paso 3 - Desconectar sensor huella

Desconectamos el flex del sensor de huella para poder separar la carcasa trasera







Paso 4 - Chasis intermedio

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana vamos soltando las pestañas que la sujetan al chasis a lo largo del teléfono

Paso 5 - Vibrador

Le damos la vuelta al chasis intermedio y en la parte inferior nos encontraremos el vibrador adherido al mismo. Con ayuda de unas pinzas lo retiramos