



Manual paso a paso: de SPC Gravity Max Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura con agarre en forma de huella

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Ayudándonos de una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Desconectamos batería



Desconectamos la batería con la ayuda de unas pinzas para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 3 - Flex de interconexión

Retiramos los adhesivos que se encuentran por encima del flex de interconexión, y los que protegen los conectores. Seguidamente con la ayuda de una herramienta plana lo desconectamos.





Paso 4 - Batería

Despegamos el adhesivo que se encuentra en la parte superior de la batería, y ayudándonos de las tiras adhesivas de las que dispone, la despegamos.

