



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia L Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Altavoz tono de
llamada genérico de
15.07 x 11.02 x 3.43
mm

1,04 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de la batería. Use una herramienta de plástico para no rayar ni dañar la carcasa.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3

Retire los 6 tornillos Torx que sujetan la carcasa.



Paso 4 - Carcasa

Separe la carcasa intermedia. Utilice una herramienta de plástico para no dañar o rayar el equipo.





Paso 5 - Carcasa intermedia.



Paso 6 - Altavoz

Extraiga el altavoz despegándolo de la carcasa.

