



Manual paso a paso: de Sony Xperia Z1 Compact Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

Paso 1 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y SD de sus ranuras correspondientes.

Antes de empezar asegúrese de que el teléfono esta apagado.



Paso 2 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 3 - Tapa de batería

Aplique calor durante unos minutos directamente sobre la tapa para calentar el pegamento.





Paso 4

Introduzca la punta de una púa de plástico en la unión entre la tapa y la carcasa.

Empezando por la pequeña ranura que tiene en la parte superior, desplace la púa por todo el contorno para despegar la tapa.

No haga fuerza ya que puede partir la tapa o dañar algún componente. Repita el paso anterior y aplique calor las veces necesarias.



Paso 5 - Vibrador

Retire la pequeña almohadilla negra que cubre el conector del vibrador.

Desconecte y despegue el vibrador.

En las fotografías no está la batería, pero no es necesario desconectarla para reemplazar el vibrador.

